

Fogão Consul Facilite Timer – 4 bocas piso (CF550)

Dividindo as tarefas: ele fica de olho no tempo e você no sabor



O Timer respeita o seu tempo e o tempo de cozimento de cada alimento. Assim fica mais fácil fazer uma refeição inteira sem perder o ponto de nada.

Compacto e eficiente. Do jeitinho que a sua cozinha precisa. Cheio de facilidades, esse modelo foi criado pra ajudar você a se concentrar no que é mais importante: o tempero e os convidados. Que tal?

Timer

Um alarme dispara quando o tempo de cozimento chega ao fim. Porque você tem mais mil coisas na cabeça enquanto cozinha.



Sensor de pré-aquecimento

Não tem erro: você fica sabendo quando o forno estiver preaquecido porque o sensor muda de cor.

Acendimento automático

No forno e em todas as bocas do fogão. Porque praticidade nunca é demais.



Pés altos

Pra você limpar o chão sem complicação.

Botões removíveis

Pra não sobrar nenhuma sujeirinha escondida no painel.



Painel Indica Fácil

Indica no painel a temperatura ideal do forno para cada tipo de alimento. Bolo solado? Nunca mais.

Forno auto limpante

Revestido em esmalte, assim aquela gordurinha que escorre não fica acumulada lá dentro.



Válvula corta gás

A chama apagou? A válvula trata de cortar o gás. Segurança sempre em primeiro lugar.

Luz no forno e visor amplo

Você pode conferir a quantas anda o cozimento sem precisar abrir a porta do forno e fazer a receita desandar.



Prateleira deslizante

Quando a porta abre, a prateleira desliza pra fora sem você precisar colocar a mão dentro do forno. Assim você não corre o risco de se queimar. Bem pensado, né?